



### EN | SAFETY GUIDANCE

#### For your child's safety and health WARNING!

- Always use this product with adult supervision. Accidents have occurred when babies have been left alone with drinking equipment due to the baby falling or if the product has disassembled.
- Never use feeding spoons or straws as a soother.
- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay. Tooth decay in young children can occur even when non-sweetened fluids are used. This can occur if the baby is allowed to use the cup for long periods through the day and particularly through the night, when saliva flow is reduced or if it is used as a soother.
- Always check food temperature before feeding.
- Always stir heated food to ensure even heat distribution and test the temperature before serving.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep all components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.
- To avoid scalding, do not use the cup with hot liquid.
- Do not use the cup or any part of the cup as a toy.

#### STORAGE AND USE

- Inspect before each use.
- Do not store or leave in direct sunlight or near a source of heat.
- Do not store with or allow to come into contact with solvents or harsh chemicals.
- Not suitable for use in a conventional oven, a combination microwave oven or any other heating device.
- As with most sippy cups, ours are to be used with milk, water or juices that don't contain pulp.
- DO NOT use with fizzy (carbonated) beverages, formula or hot liquids.

#### INSTRUCTIONS FOR CLEANING

Before first use, disassemble and thoroughly clean. This is to ensure hygiene. Before each and every use clean carefully. Always wash the product immediately after use.

1. Unscrew the lid and open the flip cap to expose the spout (A).
2. Remove the straw (D).
3. Use your thumb to push out the hard valve from under the lid.
4. Pinch the base of the spout either side and push through the lid to remove.

5. Wash all parts thoroughly in warm soapy water and rinse in clean water.

- To prevent damage, avoid using a brush on the soft part of the valve.
- Do not clean with solvents or harsh chemicals.
- All parts can be washed in the dishwasher (top shelf only).
- Do not allow product to come into contact with oil based food (e.g. oil/tomato based sauces) as staining will occur.
- Our insulated cups are suitable for sterilisation by cold water tablet/liquid solution only.
- All other cups are suitable for sterilisation by steam (electric and microwave), boiling or cold water tablet/liquid solution.

#### INSTRUCTIONS FOR REASSEMBLING YOUR CUP

Please follow these important instructions. Always shake parts after washing to remove excess water and leave to air dry before reassembling. Your cup could leak or be difficult to drink from if not assembled correctly as follows:

6. Align the silicone spout (A) and the hard valve (C), press together. Ensure part B of the soft side is fully pushed through the hole of the hard side (C). This is essential to make sure the valve functions correctly.
- 7a&b. Install the silicone spout (A) with the hard valve (C) from under the lid, pull the spout (A) until it clicks and push the hard valve (C) firmly until the three prongs lock into place.
8. Reassemble the hard straw (D) by pushing firmly into the hard valve (C).
9. Screw on lid.

All IP rights held by  
Mayborn (UK) Limited and/or its affiliates.  
TOMMEE TIPPEE™, SUPERSTAR™. Copyright © 2022.  
Patented;  
Patented; <https://www.tommee-tippee.com/en-us/legals/patent>  
and EP2134617.

Mayborn (UK) Limited Balliol Business Park,  
Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, UK

EU representative Mayborn France Sarl. 56 Rue de Paris,  
Boulogne Billancourt, 92100, France

Any questions?  
Visit our website: [tommee-tippee.com](http://tommee-tippee.com)

### AR | إرشادات السلامة

يرجى الانتباه على ما يلي لحماية سلامة طفلك وصحته

#### تحذير!

- يُستخدَم هذا المنتج دائماً تحت إشراف الكبار
- تقع الحوادث عندما يترك الأطفال بمفردهم مع معدات الشرب بسبب تعرض الطفل للسقوط أو في حالة تفكك المنتج
- يحظر استخدام أنابيب التغذية أو المصاصات كلها
- حيث يسبب الاتصال المستمر للسوائل لفترة طويلة تآكل الأسنان
- ويمكن أن يصاب الأطفال الصغار أيضاً بتآكل الأسنان حتى عند شرب السوائل غير المحلاة
- يمكن أن يحدث هذا إذا شُح لطفل باستخدام الكوب لفترات طويلة خلال النهار وخاصةً خلال الليل عندما ينخفض تدفق اللعاب أو إذا أُستخدِمت الماصة كلهاية
- يرجى التأكد دائماً من درجة حرارة الحليب قبل الرضاعة
- يرجى قلب الحليب الساخن لضمان توزيع الحرارة، ورجى التحقق من درجة الحرارة قبل تقديم الحليب للرضع
- نخشى من المنتج في حالة رؤية بوادر التلف أو الضعف
- احتفظي بجميع المكونات غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال
- يُحظر تعليق المنتج بسلاسل أو أشرطة أو أربطة أو أي أجزاء فضاضية في ملابس الطفل، والتي قد تسبب اختناق الطفل
- لا تستخدم الكوب مع السوائل الساخنة لتجنب تعرض الطفل للإصابة بحروق
- لا تستخدم الكوب أو أي جزء منه كلعبة للطفل

#### التخزين والاستخدام

- افحصي المنتج قبل كل استخدام
- يجب حفظ المنتج وتخزينه بعيداً عن ضوء الشمس المباشر ولا يُترك بالقرب من مصادر الحرارة
- يُحظر حفظ هذا المنتج مع المظليات أو المواد الكيميائية المبردة أو بالاسيا
- هذا المنتج غير مناسب للتسخين باستخدام الفرن التقليدي أو فرن المايكرويف المدمج أو أي جهاز تسخين آخر كما هو الحال مع معظم أكواب الأطفال، يمكن استخدام هذا المنتج مع الحليب أو المياه أو العصائر التي لا تحتوي على مكونات أخرى
- يُحظر استخدام هذا المنتج مع المشروبات الغازية أو المبردة أو الساخنة

#### تعليمات التتظيف

- يرجى فام المنتج وتظفئه نعتاً قبل الاستخدام الأول
- وذلك لضمان نظافته
- يرجى تنظيف المنتج بعناية قبل كل استخدام
- مع دوام غسله فوراً بعد الاستخدام
- 1. قم بترك الغطاء واقف الغطاء الفلب لكشف الفوهة (أ)
- 2. قم بإزالة المشفاطة (ب)
- 3. استخدم الإبهام لدفع الصمام الصلب من تحت الغطاء
- 4. اغسب على قاعدة الفوهة من أي جانب وادفع من خلال الغطاء لإزالته



superstar™  
flip top sportee

instructions for use  
تعليمات الاستخدام



Please read and keep these instructions

5. تزع الماصة المصنوعة من السيليكون من تحت الغطاء
6. غسل جميع الأجزاء بالمياه الفاتحة والصابون ثم شطفها بالماء النظيف
7. تجنب استخدام فرشاة لتنظيف الجزء اللين من الصمام ممّا لتلفه
8. يُحظر تنظيف المنتج باستخدام المنظفات أو المواد الكيميائية المركزة
- يمكن غسل جميع الأجزاء في غسالة الصحون (على الرف العلوي فقط)
- يحظر استخدام المنتج مع الأطعمة التي تحتوي على الزيت (مثل الصلصات المُصنعة من الزيت والطماطم)
- حيث سيؤدي ذلك إلى تآك بقع على المنتج
- تُظفر الأجزاء الحافظة للحرارة باستخدام أقراص التنظيف بالماء البارد أو المحاليل السائلة فقط
- تُنقع جميع الأجزاء الأخرى (كروبياتاً والمايكرويف) أو أفراس التنظيف بالماء البارد أو المحاليل السائلة.

#### تعليمات تفكيك وتثبيت الكوب

- يرجى اتباع هذه الإرشادات الهامة
- هز الأجزاء بعيداً عن الفسيل للتحقق من الماء الرائد ثم تركها حتى تجف في الهواء قبل إعادة تجميعها مرة أخرى
- يمكن أن يتسرب الشراب من الكوب أو يصير سمناً شربه إذا لم تُجمع أجزاء الكوب بشكل صحيح، وذلك على النحو التالي:
- 6. قم بمحاذاة الفوهة السيليكون (أ) والصلب (ج)، واضغطي ممّا
- تأكد من دفع الجزء (ب) من الجانب اللين بالكامل خلال الفتحة الموجودة في الجانب الصلب (ج)
- 6&7. قم بتركب الفوهة السيليكون (أ) والصلب (ج) من أسفل الغطاء، واسحب الفوهة (أ) حتى تسمع صوت طقطقة وتوقف الصمام الصلب (ج) بقوة يتم تثبيت المشوات الثلاثة في مكانها
- 8. قم بإعادة تثبيت المشفاطة (د) عن طريق الدفع بقوة في الصمام الصلب (ج)

جميع حقوق الملكية محفوظة بموجب ترخيص من ماي برون المملكة المتحدة المحدودة وأو الشركات التابعة لها  
TOMMEE TIPPEE™, SUPERSTAR™  
AU20082376821 وEP2134617 حاصلة على براءة اختراع رقم  
<https://www.tommee-tippee.com/en-us/legals/patent>  
حقوق الطبع والنشر © 2022

المملكة المتحدة. NE12 8EW. ماي برون (كي) ليميتد، بالويل بزنس بارك، نيوكاسل أبون تاين ص.ب. 475. ماونت وفيرلي كينوروا 3149. أستراليا. (ABN 66 154 703 134) شركة ماي برون (كي) ليميتد شركة ماي برون برانديس إن (زا) ليميتد صندوق بريد: 47-677 نيوسوي، أوكلاند، 1144، نيوزيلندا  
الوكيل بدول الاتحاد الأوروبي  
شركة ماي برون فرنسا (شركة ذات مسؤولية محدودة) 56 شارع باريس، بولوني بيلانكور، 92100، فرنسا

هل لديك أي أسئلة؟ يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني  
[tommee-tippee.com](http://tommee-tippee.com)